

Инж. А. А. ГРИГОРЯН и инж. П. С. МИЛОВАНОВ

Г 363
602

обязательный
контрольный экземпляр

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ
АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-АА
НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

УГЛЕМАШПРОЕКТ

Отдел техинформации и техизданий

1941

Инж. А. А. ГРИГОРЯН и инж. П. С. МИЛОВАНОВ

9 363
—
602

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ
АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-АА
НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

Утверждено
производственно-техническим отделом
по лесозаготовкам Наркомлеса СССР

Переиздание

УГЛЕМАШПРОЕКТ
Отдел техинформации и техизданий
1941

В книге приведено краткое описание газогенераторной установки для автомобилей ГАЗ-42, изменения бензинового автомобиля ГАЗ-АА при переводе его на твердое топливо, технологический процесс переоборудования автомобиля и краткие сведения по уходу за газогенераторным автомобилем.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перевод авто-тракторного парка на твердое топливо является одной из важнейших задач лесной промышленности. Наркомлес СССР, закончив в основном в 1940 г. перевод бензиновых лесовозных автомобилей ЗИС-5 на твердое топливо, приступил к переводу на лесозаготовительных и промышленных предприятиях бензиновых автомобилей ГАЗ-АА.

Грузовые автомобили ГАЗ-АА могут так же хорошо работать на древесном топливе, как и автомобили ЗИС.

Газогенераторные установки для переоборудования автомобилей ГАЗ-АА изготавляются Горьковским автомобильным заводом им. Молотова и Режевским заводом Наркоммествпрома РСФСР, а детали моторной группы— Горьковским автомобильным заводом им. Молотова.

Настоящее руководство по переоборудованию выпущено с целью помочи эксплуатационникам в деле перевода автомобилей ГАЗ-АА на твердое топливо и освоения их в работе. При составлении руководства была использована следующая литература: „Газогенераторный автомобиль ГАЗ-42“, издание Глававтопрома 1939 г. и „Технический отчет автомобильного пробега газогенераторных машин (июль—август 1938 г.)“, Машгиз. 1940 г.

А. А. Григорян и П. С. Милованов „Краткое руководство по переоборудованию автомобилей ГАЗ-АА на твердое топливо“.

Отв. за переиздание С. П. Казьмин.
Сдано в набор 27/X 1941 г.
Объем 21/4 п. л. 4,0 уч. а. л.
Тираж 1000 экз.

Подписано к печати 3/XII 1941 г.
Формат бумаги 70—108¹/₃₂.
Знаков в печ. л. 63232.
ЛБ 23712.

г. Молотов тип. обл. изд. „Звезда“ 1941—7122.



42-2080

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-42

Газогенераторная установка ГАЗ-42 состоит из следующих агрегатов (рис. 1): 1) газогенератора, 2) двух горизонтальных охладителей-очистителей; 3) вертикального очистителя для тонкой очистки газа; 4) раздувочного




Рис. 1. Схема газогенераторной установки ГАЗ-42

электровентилятора и 5) системы трубопроводов, соединяющих агрегаты установки.

Газогенератор (рис. 2) предназначен для образования горючего газа из загружаемых в газогенератор древесных чурок. Он работает по принципу опрокинутого процесса газификации с полным подогревом топлива в бункере. Установлен газогенератор с левой стороны автомобиля, сзади кабины водителя, на двух поперечных балках, связанных

с лонжеронами рамы стремянками. Крепление опорных лап газогенератора к балкам осуществлено восемью болтами.

В нижней части газогенератора имеются воздушная коробка и два герметически закрывающихся люка. Воздушная коробка с автоматическим клапаном служит для подачи воздуха через футерку в кольцевой пояс топливника и оттуда через 10 фурм — внутрь топливника в зону горения. Один из люков служит для загрузки угля в восстановительную зону, а второй — для очистки зольника.

В верхней части газогенератора имеется люк для загрузки топлива. Крышка люка прижимается к фланцу рессорной пружиной. Уплотнением между люком и фланцем служит набивка из асBESTового шнура.

Внутри корпуса газогенератора находится бункер, представляющий собой цилиндр, изготовленный из листовой стали. Верхняя часть бункера имеет отбортовку в виде фланца, посредством которого бункер опирается на фланец корпуса газогенератора. К нижней части бункера приварена камера горения (топливник), соединяющаяся с корпусом газогенератора при помощи гайки-футерки.




Рис. 2. Газогенератор:

1—воздушная коробка; 2—люк для чистки зольника; 3—люк для чистки газоотборного коллектора; 4—опорные лапы; 5—люк для загрузки древесного угля; 6—газоотборный патрубок; 7—корпус газогенератора; 8—бункер; 9—топливник; 10—загрузочный люк; 11—газоотборный коллектор; 12—футерка; 13—автоматический клапан; 14—фурмы

Топливник цельнолитой, алитированный.

Верхняя часть внутренней поверхности бункера омеднена для предохранения от разъедания кислотами, выделяющимися в процессе сухой перегонки древесины.

Из газогенератора газ поступает по трубопроводу в два горизонтальных охладителя-очистители. Охладители-очистители (рис. 3) представляют собой металлические коробки прямоугольного сечения, внутри которых находятся прямоугольные пластины с отверстиями. Пластины




Рис. 3. Горизонтальные охладители-очистители

установлены на четырех стержнях и удерживаются при помощи распорных втулок и гаек. Отверстия соседних пластин расположены в шахматном порядке, что заставляет газ при движении все время менять свое направление, способствуя хорошей очистке его от примесей.

Горизонтальные охладители-очистители расположены под платформой автомобиля параллельно лонжеронам рамы. Крепление очистителей осуществлено к четвертой траверсе и новой поперечине рамы автомобиля. Люки очистителей плотно закрываются крышками при помощи скоб с натяжными болтами. Для уплотнения ставятся резиновые прокладки.

Окончательная очистка газа производится в вертикальном тонком очистителе. Тонкий очиститель (рис. 4) расположен с правой стороны автомобиля за кабиной водителя. Опорные лапы очистителя крепятся болтами к противоположным концам тех же балок, на которых установлен газогенератор. Внутри корпуса тонкого очистителя на специальных сетках насыпаны два слоя колец Рашига (стальные трубочки) в количестве около 25 тыс. штук. Газ при прохождении через кольца Рашига охлаждается и из него выделяется конденсат. Увлажненные конденсатом кольца хорошо очищают газ, так как механические примеси, находящиеся в газе, задерживаются увлажненной поверхностью колец.

Конденсат собирается в нижней части очистителя—поддоне, откуда через специальную трубку в момент малых оборотов двигателя или при остановке двигателя автоматически стекает наружу.

На боковой поверхности тонкого очистителя имеются четыре люка. Нижний люк служит для очистки поддона, второй люк—для выгрузки нижнего слоя колец Рашига, третий и четвертый люки—для загрузки колец Рашига в




Рис. 4. Вертикальный очиститель:

1—люк для очистки поддона; 2—люк для загрузки колец Рашига; 3—корпус очистителя; 4—люк для выгрузки колец Рашига; 5—поддон; 6—сетка; 7—патрубок подвода газа; 8—газоотводящий патрубок; 9—трубка для стока конденсата.

очиститель (в очистителях первых выпусков четвертые люки делались не сбоку, а сверху очистителей, как показано на рис. 4).

Уплотнение между крышками и опорными поверхностями люков достигается при помощи резиновых прокладок.

Для розжига газогенератора на автомобиле устанавливается вентилятор с приводом от электромотора. Вентилятор монтируется на специальном кронштейне (рис. 5), укрепленном болтами к правому лонжерону рамы. Электромотор питается током от аккумулятора 6 вольт, емкостью 112 амперчасов.

Из тонкого очистителя газ по газопроводу подводится к смесителю. Смеситель (рис. 6) предназначен для приготовления рабочей смеси из генераторного газа и воздуха. Верхним фланцем смеситель крепится к фланцу всасывающего коллектора. Воздух подается к смесителю через фильтр, соединенный гибким шлангом с патрубком смесителя.

Все агрегаты газогенераторной установки соединены между собой трубопроводами. Размещение агрегатов газогенераторной установки на автомобиле показано на рис. 7 (стр. 10) и на рис. 8 (стр. 11).

ГЛАВА ВТОРАЯ

ИЗМЕНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-АА ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ДРЕВЕСНОЕ ТОПЛИВО

При переводе двигателя на генераторный газ устанавливается новая головка блока с измененной камерой сжатия, обеспечивающей степень сжатия 6,4. Всасывающая труба двигателя устанавливается измененная—без подогрева (рис. 9, стр. 11). Стандартный карбюратор заменяется смесителем, а для пуска двигателя в ход и маневрирования автомобиля ставится пусковой карбюратор типа «Солекс-2-ГАЗ» (рис. 10, стр. 11). В связи с установкой на автомо-




Рис. 5. Раздувочный вентилятор и схема крепления трубопроводов




Рис. 6. Смеситель:
1—дроссельная заслонка рабочей смеси; 2—воздушная заслонка; 3—патрубок подвода воздуха; 4—патрубок подвода газа; 5—рычаг воздушной заслонки; 6—рычаг дроссельной заслонки рабочей смеси




Рис. 7. Расположение агрегатов газогенераторной установки на автомобиле:

1—вентилятор для разряда газогенератора; 2—трубопровод от вертикального очистителя к смесителю; 3—вертикальный очиститель; 4—трубопровод от горизонтальных очистителей к вертикальному очистителю; 5—правый горизонтальный очиститель-охладитель; 6—левый горизонтальный очиститель-охладитель; 7—трубопровод от газогенератора к горизонтальным очистителям; 8—газогенератор.

било электровентилятора, а также ввиду более трудного пуска двигателя на генераторном газе, аккумулятор емкостью 80 амперчасов заменяется аккумулятором 112 амперчасов.




Рис. 8. Расположение агрегатов газогенераторной установки на автомобиле




Рис. 9. Всасывающая и выхлопная трубы двигателя в сборе со смесителем и пусковым карбюратором




Рис. 10. Пусковой карбюратор „Солекс-2-ГАЗ“

Для установки газогенератора и вертикального очистителя сзади кабины поперек рамы крепятся к лонжеронам две балки. Имеющиеся на лонжеронах два кронштейна с правой и левой стороны для укрепления стандартной платформы автомобиля ГАЗ-АА используются при переоборудовании для крепления передней балки.




Рис. 11. Система управления двигателем

Для крепления горизонтальных охладителей-очистителей на раме дополнительно устанавливается одна поперечина.

Балка крепления аккумулятора в связи с установкой другого аккумулятора передвигается на 60 мм назад.

Платформа укорачивается за счет подрезки продольных брусьев. Передний поперечный брус и передний борт переносятся к подрезанному концу. В связи с расположением

горизонтальных охладителей-очистителей под платформой в четырех поперечных брусьях платформы делаются специальные вырезы.

Манетки и кнопки управления двигателем приведены на рис. 11.

Левая манетка на рулевой колонке так же, как и на автомобиле ГАЗ-АА, служит для управления опережением зажигания. Правая манетка 1 на рулевой колонке служит для управления воздушной заслонкой смесителя. Крайнее верхнее ее положение соответствует полному закрытию воздушной заслонки.

Ниже рулевого колеса на специальном секторе устанавливается манетка 2, приводящая в действие дроссельную заслонку смесителя. Верхнее положение манетки соответствует полному закрытию дроссельной заслонки смесителя.

Управление заслонками пускового карбюратора осуществляется от двух кнопок, установленных на специальном кронштейне под бензобаком. Левая кнопка 3 соединена с дроссельной заслонкой карбюратора. При вытягивании кнопки на себя заслонка открывается. Правая кнопка 4 соединена с воздушной заслонкой карбюратора; при вытягивании кнопки заслонка закрывается.

В правом углу панели устанавливается выключатель электровентилятора 5. На правой боковой стойке кабины монтируется кнопка 6 заслонки вентилятора.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ

Для переоборудования на твердое топливо должны выделяться вполне исправные и капитально-отремонтированные автомобили. Если капитальный ремонт производится на месте монтажа, его нужно обединить с работами по переоборудованию.

Перед началом работ по переоборудованию необходимо произвести проверку по спецификации и техническим условиям всех деталей и агрегатов газогенераторной установки.

При проверке должно быть обращено внимание на следующее:

1. Все крышки люков должны иметь правильную и плотную посадку; уплотнительные прокладки должны обеспечивать полную герметичность агрегатов.

2. Между фланцем патрубка камеры горения и воздушной коробкой газогенератора должна быть установлена медно-асбестовая прокладка. Прокладка должна быть хорошо промазана графитовой пастой.

3. Футорка должна иметь точную посадку и хорошую затяжку. Резьба футорки во избежание пригорания должна быть промазана графитовой пастой.

4. Болтовые соединения агрегатов газогенераторной установки должны быть затянуты до отказа.

5. Резьба у болтов должна быть достаточной длины, полной и чистой.

6. Автоматический клапан воздушной коробки должен хорошо прилегать к своему гнезду и не пропускать газ из газогенератора при изменении режима работы двигателя или после его остановки.

Проверку герметичности отдельных агрегатов следует производить водой. Непроницаемость сварных швов проверяется смачиванием их керосином.

Кроме проверки газогенераторной установки необходимо произвести следующие подготовительные работы:

1. Спустить из системы охлаждения двигателя воду.

2. Спустить из бензобака весь наличный бензин.

3. Снять с автомобиля аккумулятор и сдать его на хранение в склад.

4. Промыть всю машину снаружи водой.

5. Промыть двигатель керосином и насухо вытереть его.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ДЕМОНТАЖ АВТОМОБИЛЯ

| № опер. | Наименование операции | Необходимый инструмент |
|---------|---|---------------------------------------|
| | Снятие грузовой платформы и держателя запасного колеса | |
| 1 | Отвернуть контргайки и гайки 6 стремянок грузовой платформы, снять 6 накладок АА-120654, вынуть 6 стремянок АА-120651, АА-120652, АА-120653-А, снять 6 подкладок АА-120656 и 6 распорок для рамы АА-120657, АА-120659, АА-120663 и АА-120664. | Гаечный ключ 22 мм, слесарный молоток |
| 2 | Отвернуть и вынуть два болта передних лап (угольников) крепления платформы к раме автомобиля. | Гаечный ключ 22 мм |
| 3 | Снять с автомобиля грузовую платформу RR-120600. | — |
| 4 | Срубить четыре заклепки двух передних петель держателя запасного колеса и снять держатель в сборе АА-1453-С. | Зубило, молоток слесарный, бородок |
| 5 | Снять буксирующий прибор. | Гаечные ключи 18 и 22 мм |
| | Снятие отдельных деталей автомобиля | |
| 1 | Ослабить четыре гайки А-21702 передних концов тяг крепления радиатора А-8133-В, освободить от радиатора концы тяг, оттянуть верхнюю часть радиатора вперед по ходу автомобиля и снять капот двигателя в сборе А-16610-В. | Гаечный ключ 14 мм |
| 2 | Отединить от распределителя (трамблера) провод высокого напряжения А-14302, четыре соединительные пластинки свечей А-12275 и тягу управления зажиганием А-9757. | Гаечный ключ 18 мм |
| 3 | Отвернуть гайку А-21788-S8 средней шпильки головки блока и освободить хомут крепления бронированного провода замка зажигания от блока двигателя. | |
| | Ослабить контргайку и стопорный винт распределителя и снять с двигателя распределитель в сборе А-12100, отединив его от замка зажигания. | Гаечный ключ 14 мм, отвертка 150 мм |

¹⁾ На грузовых автомобилях последних выпусков держатель укреплен к раме 8 заклепками.

| № опер. | Продолжение | |
|---------|---|---|
| | Наименование операции | Необходимый инструмент |
| 4 | От'единить бензопроводную трубку А-9240-В от карбюратора и отстойника и снять ее. | Гаечный ключ 11 мм |
| 5 | От'единить от карбюратора гибкий шланг воздушного фильтра и снять тягу воздушной заслонки А-9700-С и тягу акселератора А-97471. | Пассатижи |
| 6 | Отвернуть два болта А-20718 крепления карбюратора к всасывающей трубе и снять карбюратор А-9510-В с прокладкой А-9447. | Гаечный ключ 12 мм |
| 7 | От'единить и снять тягу А-9742-А от руля к акселератору. | — |
| 8 | От'единить трубку А-17543 стеклоочистителя от всасывающей трубы двигателя. | Гаечный ключ 10 мм |
| 9 | Вывернуть четыре свечи двигателя. | Свечной ключ 27 мм |
| 10 | Отвернуть две гайки А-21752 болтов верхней скобы крепления трубы глушителя к выхлопной трубе двигателя, сняв два болта А-20955 и скобу А-5251. Освободить трубу глушителя от выхлопной трубы. | Торцовый ключ 14 мм, гаечный ключ 14 мм |
| 11 | Отвернуть четыре гайки А-21788-S8 шпилек всасывающей трубы, снять четыре шайбы А-9443 и снять всасывающую трубу А-9425 в сборе с выхлопной трубой А-9430. | Торцовый ключ 18 мм |
| 12 | Отвернуть два болта А-20718 крепления всасывающей трубы двигателя к выхлопной трубе и раз'единить трубы. | Гаечный ключ 12 мм |
| 13 | Снять ремень А-8620 вентилятора. | — |
| 14 | Отвернуть две гайки А-21788-S8 выпускного патрубка водяной рубашки, от'единить от головки блока выпускной патрубок А-8250 и снять медно-асбестовую прокладку А-8255 патрубка. | Гаечный ключ 18 мм |
| 15 | Отвернуть 11 гаек А-21788-S8 шпилек головки блока и снять головку блока А-6050 в сборе с водяным насосом и вентилятором. | Торцовый и гаечный ключи 18 мм |

¹⁾ На грузовых автомобилях ГАЗ-АА старых выпусков воздушный фильтр отсутствует.

| № опер. | Наименование операции | | Необходимый инструмент |
|---------|---|-------------------------------------|------------------------|
| | Наименование операции | Необходимый инструмент | |
| 16 | Отвернуть четыре гайки А-21730 шпилек головки блока, снять пружинные шайбы и водяной насос А-8501 в сборе вместе с вентилятором А-8600-S3 и прокладкой А-8509. | Гаечный ключ 16 мм | |
| 17 | Отвернуть три гайки А-21666 с болтами А-20534-S1 крепления правого брызговика двигателя к лонжерону рамы и снять брызговик А-6775. | Гаечные ключи 10 и 13 мм | |
| | Снятие правого брызговика подножки и правой подножки | | |
| 1 | Отвернуть три болта А-20718-S2 крепления правого крыла к подножке и четыре болта А-20761-S1 крепления правой подножки к кронштейнам подножки; снять правую подножку в сборе АА-16514-В. | Гаечные ключи 12 и 13 мм, пассатижи | |
| 2 | Отвернуть шесть болтов А-20718-S2 крепления правого брызговика подножки к крылу. | Гаечные ключи 12 и 13 мм, пассатижи | |
| 3 | Снять болты крепления кабины к правому лонжерону рамы и ослабить остальные болты крепления кабины к раме, приподнять правую сторону кабины и снять правый брызговик подножки АА-16598. | Гаечные и торцовые ключи 14 и 17 мм | |

ГЛАВА ПЯТАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К МОНТАЖУ АВТОМОБИЛЯ И ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

| № опер. | Наименование операции | | Необходимый инструмент |
|---------|--|---------------------------------------|------------------------|
| | Наименование операции | Необходимый инструмент | |
| | Переделка грузовой платформы | | |
| 1 | Снять с грузовой платформы передний и задний борты и два боковых борта, расплинтовать и вынуть шпильки петель. | Пассатижи, молоток слесарный, бородок | |
| 2 | Краткое руководство | | |

| | Наименование операции | Необходимый инструмент |
|---|--|--|
| 2 | Отсоединить передний поперечный брус от продольных брусьев и от пола. | Гаечный ключ 22 мм, молоток слесарный |
| 3 | Вырезать передние углы пола платформы по размерам, указанным на рис. 12 и 13, и высверлить в полу отверстие для установки средней стойки переднего борта. | Ручная пила, дрель, сверло по дереву 12 мм |
| 4 | Укоротить оба продольных бруса спереди на 530 мм, т. е. заподлицо с вырезами пола. | Ручная пила |
| 5 | Врубить передний поперечный брус в продольные брусья платформы заподлицо с вырезами пола, соединить его с продольными брусьями двумя болтами и привернуть к нему пол платформы. | Топор, дрель, сверло 16 мм, гаечный ключ 22 мм, молоток слесарный |
| 6 | Произвести вырезы во всех четырех поперечных брусьях платформы, как указано на рис. 14. | Ручная пила, топор |
| 7 | Усилить два задних поперечных бруса платформы, поставив деревянные накладки толщиной 25 мм. Накладки привернуть к брусьям болтами (по 3 шт.) и укрепить гвоздями для жесткости с загибкой концов их. | Дрель, сверло 13 мм, молоток слесарный, гаечный ключ 19 мм |
| 8 | Примечание. При необходимости замены старых поперечных брусьев новыми последние нужно изготавливать толщиной 80 мм. В этом случае усиливать их не надо. | |
| 9 | Укоротить правый и левый борты платформы, переставив по месту петли и замки (рис. 13). | |
| 9 | На свободной площадке пола платформы спереди переднего борта установить деревянный ящик с крышкой для хранения запаса топлива (чурок), укрепив его четырьмя болтами к полу платформы. Примечание. Ящик изготавляется из досок толщиной 25 мм. | Ручная пила, дрель, сверло 10 мм, гаечный ключ 16 мм, бородок, молоток слесарный Ручная пила, топор, рубанок, стамеска, отвертка, молоток слесарный |




Рис. 12. Схема переделки продольных и поперечных брусьев грузовой платформы




Рис. 13. Общий вид переделанной грузовой платформы в плане




Рис. 14. Поперечный брус платформы

Наименование операции

Необходимый инструмент

Сверловка рамы автомобиля

- 1 Разметить и просверлить в правом лонжероне рамы четыре отверстия диаметром 11 мм для крепления кронштейна вентилятора (рис. 15). Разметку производить от существующего отверстия для кронштейна подвески тормозной тяги. После разметки проверить по месту совпадение отверстий кронштейна вентилятора.
- 2 Разметить и просверлить в обоих лонжеронах рамы за пятой траверсой по два отверстия диаметром 12 мм для крепления балки горизонтальных очистителей 42-111905 (рис. 16).
- 3 Рассверлить сверлом 9 мм в нижних полках обоих лонжеронов шесть существующих отверстий (по три на каждом лонжероне), предназначенных для крепления задних фонарей, использовав их для крепления буксирного прибора.
- 4 Просверлить в горизонтальной полке пятой траверсы два отверстия диаметром 13 мм по месту установки буксирного прибора.
- 5 Просверлить в правой и левой косынках четвертой траверсы (рис. 16) по одному отверстию диаметром 12 мм для крепления внешних лап горизонтальных очистителей.
- 6 Разметить и просверлить в горизонтальной полке четвертой траверсы (рис. 16) два отверстия диаметром 12 мм для крепления внутренних лап горизонтальных очистителей.



Новые отверстия для крепления кронштейна вентилятора

Рис. 15. Разметка правого лонжерона рамы автомобиля




Рис. 16. Рама автомобиля

Окончание

| № опер. | Наименование операции | Необходимый инструмент |
|---------|---|--|
| | Переделка брызговика правой подножки и правого брызговика двигателя | |
| 1 | Вырубить в брызговике правой подножки два отверстия, как указано на рис. 17: одно—размером 52 мм \times 72 мм для прохода кронштейна электромотора вентилятора и другое—для прохода шланга, соединяющего патрубок вентилятора с газоподводящей трубой (размер отверстия устанавливается по шлангу). | Линейка, чертежка, зубило, крейцмейсель, молоток слесарный |
| 2 | Вырубить в правом брызговике двигателя одно отверстие для прохода гофрированного шланга от газоподводящей трубы к смесителю (рис. 18). | Зубило, крейцмейсель, молоток слесарный |

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МОНТАЖ АВТОМОБИЛЯ И ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|-------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| Сборка рамы | | | | |
| 1 | Установить на раму автомобиля сзади кабины две балки крепления газогенератора и вертикального очистителя: переднюю—42-111705 и заднюю—42-111730 (рис. 7 и 8). Балки закрепить к лонжеронам четырьмя стремянками 42-111725 и 42-111740 с шайбами 252007-П4, | 42-111705 42-111730 42-111725 42-111740 252007-П4 250811-П4 AA-120657 | 1 1 2 2 8 16 4 | Гаечный ключ 22 мм, молоток слесарный |




Рис. 17. Брызговик правой подножки в измененном виде




Рис. 18. Правый брызговик двигателя в измененном виде

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|---------|--|--|------------------|--------------------------|
| | | | | |
| | гайками и контргайками 250811-П4, установив четыре распорки АА-120657. | | | |
| | Примечание. Положение передней балки 42-111705 на раме фиксируется отверстиями в кронштейнах рамы для установки грузовой платформы, прикрепленных к лонжеронам. Положение задней балки 42-111730 определяется по месту по лапам газогенератора и вертикального очистителя. | | | |
| 2 | Установить между лонжеронами рамы сзади пятой траверсы балку крепления горизонтальных очистителей-охладителей 42-111905 и закрепить ее к лонжеронам болтами 201281-П4 с гайками 250612-П4 и пружинными шайбами 252136-П2 (рис. 16). | 42-111905 201281-П4 250612-П4 252136-П2 | 1 4 4 4 | Гаечный ключ 14 мм |
| 3 | Установить к правому лонжерону рамы около правой подножки кронштейн крепления раздувочного вентилятора 42-112000, закрепив его к лонжерону болтами 201518-П4 с гайками 250513-П4 и пружинными шайбами 252136-П2 (рис. 5). | 42-112000 201518-П4 250513-П4 252136-П2 | 1 4 4 4 | Гаечный ключ 14 мм |
| 4 | Установить буксирующий прибор на раму, укрепив его болтами с гайками и пружинными шайбами (рис. 16)1. | — | | Гаечные ключи 18 и 22 мм |

1) Эта операция производится в том случае, если переоборудуемый автомобиль имел буксирующий прибор.

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|
| | | | | |
| Установка брызговиков | | | | |
| 1 | Установить на место правый брызговик подножки АА-16598, закрепив его к правому переднему крылу шестью болтами А-20718-S2 с гайками А-21707-S2 и шайбами А-22223-S2. Поставить в отверстие брызговика для прохода кронштейна вентилятора резиновую облицовку 42-112005. | AA-16598 A-20718-S2 A-21707-S2 A-22223-S2 42-112005 | 1 6 6 6 1 | Гаечные ключи 12 и 13 мм |
| 2 | Укрепить кабину к раме автомобиля, затянув болты А-20922-S1, А-20969 и А-21125-S1. | A-20922-S1 A-20969 A-21125 S1 | 4 2 4 | Гаечные и торцовые ключи 14 и 17 мм |
| 3 | Поставить правую подножку в сборе АА-16514-В, закрепив ее к кронштейнам рамы четырьмя болтами А-20761-S1 с гайками А-21707-S2 и шайбами А-22217-S2 и к переднему крылу тремя болтами А-20718-S2 с гайками А-21707-S2 и шайбами А-22223-S2. | AA-16514-B A-20761-S1 A-21707-S2 A-22217-S2 A-20718-S2 A-22223-S2 | 1 4 7 4 3 3 | Гаечные ключи 12 и 13 мм, пассатижи |
| 4 | Установить правый брызговик двигателя А-6775, закрепив его к правому лонжерону рамы тремя болтами А-20534-S1 с гайками А-21666 и шайбами А-22150. | A-6775 A-20534-S1 A-21666 A-22150 | 1 3 3 3 | Гаечный ключ 10—13 мм |
| Сборка двигателя | | | | |
| 1 | Ввернуть в новую измененную головку блока 42-6050 четыре шпильки крепления водяного насоса А-24025. | 42-6050 A-24025 | 1 4 | Специальный клюц для шпилек или гаечный ключ 16мм |
| 2 | Установить на головку блока водяной насос в сборе А-8501 вместе с вентилятором А-8600-S3, поставив предварительно на шпильки медно-асбестовую или клингеритовую прокладку А-8509. Закрепить насос четырьмя гайка- | A-8501 A-8600-S3 A-8509 25005-П 25661-П | 1 1 1 4 4 | Гаечный ключ 16 мм |

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|---------|---|--|-----------------------|--|
| 3 | ми 25005-П с пружинными шайбами 25661-П. Проверить качество медно-асбестовой прокладки А-6051 головки блока; в случае негодности заменить прокладку. | A-6051 | 1 | — |
| 4 | Установить на блок цилиндров головку блока в сборе с водяным насосом и вентилятором и закрепить ее 12 гайками А-21788-S8. | 42-6050 A-21788-S8 | 12 | Торцовый и гаечный ключи 18 мм |
| 5 | Надеть ремень А-8620 вентилятора. Установить на машину капот двигателя в сборе А-16610-В, соединить обе тяги А-8133-В с радиатором и завернуть гайки А-21702. | A-8620 A-16610-В A-8133-В A-21702 | 1 1 2 4 | Гаечный ключ 14 мм |
| 6 | Установить на две шпильки головки блока А-24052 медно-асбестовую прокладку А-8255-А1 и выпускной патрубок А-8250-В; закрепить патрубок двумя гайками А-21788-S8, затянув гайки равномерно с обеих сторон. | A-24052 A-8255-А1 A-8250-В A-21788-S8 | 2 1 1 2 | Гаечный ключ 18 мм |
| 7 | Вернуть в головку блока четыре свечи двигателя А-12405, поставив под свечи медно-асbestosевые прокладки — кольца А-22424. | A-12405 A-22424 | 4 4 | Свечной ключ 27 мм |
| 8 | Вернуть в нижний фланец измененной всасывающей трубы 42-9425 две шпильки смесителя 42-115155. | 42-9425 42-115155 | 1 2 | Специальный ключ для шпилек или гаечный ключ 14 мм |
| 9 | Соединить всасывающую трубу с выхлопной трубой двигателя А-9430 при помощи подогревателя бензиновой смеси 42-115160, укрепив подогреватель к всасывающей и выхлопной | A-9430 42-115160 26530-S2 25660-S2 42-115165 | 1 1 4 4 1 | Гаечный ключ 13 мм |

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|---------|---|--|------------------|---|
| 10 | трубам болтами 26530-S2, с пружинными шайбами 25660-S2. Между фланцами подогревателя и всасывающей трубы установить прокладку 42-115165. | | | |
| 11 | Ввернуть в верхний фланец подогревателя бензиновой смеси две шпильки 42-115155. | 42-115155 | 2 | Специальный ключ для шпилек или гаечный ключ 14мм |
| 12 | Проверить качество медно-асбестовых прокладок А-9448-А1 и направляющих колец А-9440 всасывающей и выхлопной труб; в случае негодности заменить новыми. | A-9448-А1 A-9440 | 2 4 | |
| 13 | Установить на блок цилиндров всасывающую трубу двигателя в сборе с выхлопной группой и подогревателем бензиновой смеси, поставить четыре зажимных шайбы А-9443 и закрепить всасывающую и выхлопную трубы четырьмя гайками А-21788-S8. | A-9443 A-21788-S8 | 4 4 | Торцовый ключ 18 мм |
| 14 | Соединить трубу глушителя с выхлопной трубой двигателя скобой А-5251, укрепив две половинки скобы болтами А-20955 с гайками А-21752. Во избежание пригорания болтов резьбу слегка смазать графитовой пастой. | A-5251 A-20955 A-21752 | 1 2 2 | Гаечный ключ 14 мм, торцовый ключ 14 мм |
| 15 | Установить на шпильки 42-115155 прокладку 42-115165 и пусковой карбюратор 42-115100; закрепить карбюратор двумя гайками 25156-S2 с пружинными шайбами А-22215-S2. | 42-115165 42-115100 25156-S2 A-22215-S2 | 1 1 2 2 | Гаечный ключ 14 мм |
| | Установить на нижний фланец всасывающей трубы прокладку | 42-115170 40 710-А 25156-S2 A-22215-S2 | 1 1 2 2 | Гаечный ключ 14 мм |

Продолжение

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|---|
| 16 | 42-115170 и смеситель в сборе 40-710-А, закрепив его двумя гайками 25156-S2 с пружинными шайбами A-22215-S2. | | | |
| 17 | Установить в боковое отверстие смесителя патрубок воздушного фильтра 42-9630 и закрепить его в корпусе смесителя стопорным винтом. Соединить воздушный фильтр с патрубком смесителя гибким шлангом. | 42-9630 | 1 | Отвертка 150 мм |
| 18 | Соединить бензопроводную трубку А-9240-В одним концом с отстойником, а другим—с пусковым карбюратором, предварительно сделав посередине трубы спиральную петлю. | A-9240-В | 1 | Гаечный ключ 14 мм |
| 19 | Присоединить к всасывающей трубе трубку стеклоочистителя А-17543. | A-17543 | 1 | Гаечный ключ 11 мм |
| 20 | Установить на блок цилиндров распределитель в сборе (трамблер) А-12100, закрепить его к головке блока стопорным винтом А-20928-S8 и контргайкой А-21750-S8 и соединить с замком зажигания. Укрепить бронированный провод замка зажигания скобой к блоку (на среднюю шпильку). | A-12100 A-20928-S8 A-21750-S8 | 1 1 1 | Отвертка 150 мм, гаечные ключи 14 и 18 мм |
| | Соединить клеммы корпуса распределителя со свечами двигателя четырьмя новыми удлиненными соединительными пластинами 42-11275, вставить в крышку распределителя провод высокого напряжения А-14302 от индукционной катушки и соединить с распределителем тягу управления зажиганием А-9757. | 42-11275 A-14302 A-9757 | 4 1 1 | — |

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|--|--|---|-----------------------|---|
| Установка газогенератора, вертикального очистителя и горизонтальных очистителей-охладителей | | | | |
| 1 | Установить газогенератор в сборе 42-110000 с левой стороны по ходу автомобиля на переднюю и заднюю балки крепления газогенератора (рис. 7 и 8). Совместить отверстия в лапах газогенератора с отверстиями на передней и задней балках, поставить восемь болтов 201542-П4, подложив под них косые шайбы 42-111055 и закрепить болты гайками 250811-П4 с пружинными шайбами 252137-П2. | 42-110000 201542-П4 42-111055 250811-П4 252137-П2 | 1 8 8 8 8 | Гаечный ключ 22 мм, бородок, молоток слесарный, таль или потолочный блок, козлы |
| 2 | Установить вертикальный очиститель в сборе 42-110700 с правой стороны по ходу автомобиля на переднюю и заднюю балки крепления очистителя. Совместить отверстия в лапах вертикального очистителя с отверстиями на передней и задней балках, поставить шесть болтов 201542-П4, подложив под них косые шайбы 42-111055, и закрепить болты гайками 250811-П4 с пружинными шайбами 252137-П2. | 42-110700 201542-П4 42-111055 250811-П4 252137-П2 | 1 6 6 6 6 | Таль или потолочный блок, козлы, гаечный ключ 22 мм, бородок, молоток слесарный |
| 3 | Установить на раму автомобиля между двумя лонжеронами вдоль оси автомобиля два горизонтальных очистителя-охладителя 42-110500 и 42-110600 (рис. 7 и 8). Закрепить лапы левого горизонтального очистителя-охладителя 42-110500 к четвертой траперсе и к горизонтальной полке задней балки четырьмя болтами 201456-П4 с гайками 250765-П4 и пружинными шайбами 252135-П2. | 42-110500 42-110600 201456-П4 250765-П4 252135-П2 | 1 1 4 4 4 | Гаечные ключи 14 и 18 мм |

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|--------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|
| 4 | Надеть резиновый шланг 42-111060 на задний боковой патрубок левого очистителя и задний боковой патрубок правого очистителя и двумя хомутами 288023-П8 закрепить шланг. | 42-111060 288023-П8 | 1 2 | Отвертка 200 мм |
| 5 | Закрепить дапы правого горизонтального очистителя-охладителя 42-110600 к четвертой траперсе рамы и к горизонтальной полке задней балки четырьмя болтами 201456-П4 с гайками 250765-П4 и пружинными шайбами 252135-П2. | 201456-П4 250765-П4 252135-П2 | 4 4 4 | Гаечные ключи 14 и 18 мм |
| Установка трубопроводов | | | | |
| 1 | Надеть на трубу 42-111040 левого горизонтального очистителя два резиновых шланга 42-111035, соединить их с трубой газогенератора 42-111000 и передним патрубком левого очистителя; закрепить каждый шланг двумя хомутами 288020-П8. | 42-111040 42-111035 42-111000 288020-П8 | 1 2 1 4 | Отвертка 200 мм |
| 2 | Поставить между фланцами трубы газогенератора и выходным патрубком газогенератора асbestosовую прокладку 42-111015 и закрепить фланцы двумя болтами 201543-П4 с гайками 250811-П4 и пружинными шайбами 252137-П2. | 42-111015 201543-П4 250811-П4 252137-П2 | 1 2 2 2 | Гаечный ключ 14 мм |
| 3 | Закрепить трубу левого очистителя-охладителя к задней балке крепления газогенератора и вертикального очистителя стремянкой 42-111050 с гайками 250810-П4 и пружинными шайбами 252136-П2. | 42-111050 250810-П4 252136-П2 42-111055 42-111044 | 1 2 2 2 1 | Гаечный ключ 17 мм |

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|---------|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 4 | бами 252136-П2. Под гайки поставить косые шайбы 42-111055, а между трубой и балкой установить деревянную подушку 42-111044, как указано на рис. 19. (стр. 33). | | | |
| 5 | Надеть на трубу 42-111065 правого горизонтального очистителя два резиновых шланга 42-111035, соединить их с передним патрубком правого очистителя-охладителя и нижним патрубком вертикального очистителя; закрепить каждый шланг двумя хомутами 288020-П8. | 42-111065 42-111035 288020-П8 | 1 2 4 | Отвертка 200 мм |
| 6 | Закрепить трубу правого очистителя-охладителя к задней балке крепления газогенератора и вертикального очистителя стремянкой 42-111050 с гайками 250810-П4 и пружинными шайбами 252136-П2. Под гайки поставить косые шайбы 42-111055, а между трубой и балкой установить деревянную подушку 42-111045 (рис. 19, стр. 33). | 42-111050 250810-П4 252136-П2 42-111055 42-111045 | 1 2 2 2 1 | Гаечный ключ 17 мм |
| | Надеть на нижний конец трубы вертикального очистителя 42-111070 резиновый шланг 42-111085 с двумя хомутами 288017-П8. Соединить трубу вертикального очистителя с верхним патрубком очистителя двумя болтами 201543-П4 с гайками 250811-П4 и пружинными шайбами 252137-П2, поставив между фланцами медно-асbestosовую прокладку 42-111015. Болты не затягивать. | 42-111070 42-111085 288017-П8 201543-П4 250811-П4 252137-П2 42-111015 | 1 1 2 2 2 2 1 | Отвертка 200 мм, гаечный ключ 15—17мм |

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|---------|---|---|--|--------------------------|
| 7 | Надеть на промежуточную трубу 42-111090 в сборе, идущую от вертикального очистителя к двигателю, резиновый шланг 42-111120 с двумя хомутами 288017-П8 для соединения со смесителем. Надеть на колено промежуточной трубы 42-111090, идущее к вентилятору, резиновый шланг 42-111125 и два хомута 288014-П8. | 42-111090 42-111120 288017-П8 42-111125 288014-П8 | 1 1 2 1 2 | Отвертка 200 мм |
| 8 | Соединить шлангом и хомутами промежуточную трубу 42-111090 с трубой вертикального очистителя. Другой конец промежуточной трубы соединить шлангом и хомутами со смесителем, проведя шланг через отверстие в брызговике двигателя. Резиновый шланг промежуточной трубы, идущей к вентилятору, провести через отверстие в брызговике подножки. | — | — | Отвертка 200 мм |
| 9 | Прикрепить горизонтальную промежуточную трубу 42-111090 к раме автомобиля при помощи кронштейна 42-111105, планки 42-111115 и двух хомутов 42-111110, закрепив хомуты и кронштейн болтами 201540-П4 и 205438-П4 с гайками 250811-П4, 250976-П4 и шайбами 252007-П2, 252137-П2. Поставить шплинты 253024-П. | 42-111105 42-111115 42-111110 201540-П4 205438-П4 250811-П4 250976-П4 252007-П2 252137-П2 253024-П | 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 | Гаечные ключи 12 и 14 мм |
| 10 | Закрепить окончательно верхний конец трубы вертикального очистителя 42-111070, затянув два болта (см. операцию 6). | — | — | Гаечный ключ 15—17 мм |




Рис. 19. Схема крепления труб горизонтальных очистителей-охладителей:

—труба; 2 — стремянка; 3 — деревянная подушка; 4—косая шайба; 5—пружинная шайба; 6—гайка; 7—задняя балка крепления газогенератора и вертикального очистителя

Рис. 20. Система управления смесителем




Рис. 21. Передний щиток кабины

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|--|---|---|---------------------------------|--|
| Сборка системы управления двигателя | | | | |
| 1 | Просверлить в кронштейне рулевой колонки отверстие диаметром 12 мм (рис. 20, стр. 33) для установки сектора управления газом 42-115200. | — | — | Дрель, сверло 13 мм, керн, молоток слесарный |
| 2 | Просверлить на передке кабины над вырезом для выхода рулевой колонки (рис. 21, стр. 33) два отверстия диаметром 8 мм для крепления кронштейна рукоятки управления газом 42-115215. | — | — | Дрель, сверло 8 мм, керн, молоток слесарный |
| 3 | Установить кронштейн рукоятки 42-115215 к передке кабины, закрепив его двумя винтами 27767-S4 с гайками 25374-S4 (рис. 21 и 22). | 42-115215 27767-S4 25374-S4 | 1 2 2 | Отвертка 150 мм, гаечный ключ 11 мм |
| 4 | Установить на кронштейне рулевой колонки сектор управления газом смесителя 42-115200, закрепив его гайкой 25041-S4 с шайбой 25665-S2. Поставить рукоятку управления газом смесителя 42-115220, надеть на нижний конец рукоятки пружину А-3545, поставить рычаг А-3541 и прикрепить его к рукоятке стопорной шпилькой А-23635 (рис. 20). | 42-115200 25041-S4 25665-S2 42-115220 A-3545 A-3541 A-23635 | 1 1 1 1 1 1 1 | Молоток слесарный, гаечный ключ 18 мм |
| 5 | Просверлить на передней стенке кабины с правой стороны автомобиля в нижней части (рис. 21) два отверстия диаметром 8 мм для крепления кронштейна оси рычагов управления. | — | — | Дрель, сверло 8 мм, керн, молоток слесарный |




Рис 22. Двигатель ГАЗ-42 в сборе (вид со стороны системы питания):

1—смеситель; 2—патрубок смесителя; 3—гибкий шланг воздухоочистителя; 4—воздухоочиститель; 5—пусковой карбюратор; 6—тяга дроссельной заслонки карбюратора; 7—тяга воздушной заслонки карбюратора; 8—тяга воздушной заслонки смесителя; 9—тяга дроссельной заслонки смесителя; 10—кронштейн оси рычагов управления смесителем

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|---------|---|---|------------------|--|
| 6 | Установить к передку кабины кронштейн оси рычагов управления 42-115525, закрепив его к передку кабины болтами 26502-S2 с гайками 25155-S2 и пружинными шайбами 25658-S2 (рис. 21). | 42-115525 26502-S2 25155-S2 25658-S2 | 1 2 2 2 | Гаечный ключ 11 мм |
| 7 | Соединить поводок рукоятки, установленный с правой стороны рулевой колонки, с рычагом, сидящим на оси рычагов кронштейна 42-115525, новой коленчатой тягой 42-115505. Для поддержки коленчатой тяги установить кронштейн 42-115510, укрепив его к блоку двигателя средней гайкой последнего ряда шпилек головки блока. | 42-115505 42-115510 | 1 1 | Гаечный ключ 18 мм |
| 8 | Соединить второй рычаг оси рычагов кронштейна 42-115525 с рычагом воздушного дросселя смесителя тягой 42-115570 (рис. 22, стр. 35). | 42-115570 | 1 | — |
| 9 | Соединить рычаг А-3541 рукоятки управления газом смесителя с коленчатым рычагом акселератора А-9732 новой тягой от руля к акселератору 42-9742. | 42-9742 | 1 | — |
| 10 | Соединить правый конец акселераторного поводка с рычагом дросселя смесителя стандартной тягой, предназначавшейся для соединения акселератора с рычагом дросселя карбюратора. | A-9747 | 1 | — |
| 11 | Просверлить в передней стенке кабины ниже отстойника на 80 мм два отверстия диаметром 15 мм для прохода двух тяг управления пусковым карбюра- | A-17523 | 2 | Керн, молоток слесарный, дрель, сверло 15 мм |

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|---------|--|---|---------------------------------|--|
| 12 | тором. Установить в отверстия противошумные втулки А-17523 (одну втулку взять из отверстия для тяги подсоса воздуха стандартного карбюратора). | | | |
| | Установить щиток тяг управления пусковым карбюратором 42-115600, привернув его к кронштейну подсоса на бензобаке болтом М-17765 с гайкой 25107-S4 и шайбой 25663-S2. | 42-115600 М-17765 25107-S4 25663-S2 | 1 1 1 1 | Гаечный ключ 18 мм |
| 13 | Установить две тяги управления дроссельной и воздушной заслонками пускового карбюратора 42-9775, закрепив оболочки тяг к щитку двумя гайками 351054-S7 с пружинными шайбами 351450-S7; пропустить обе тяги через отверстие, имеющееся в передке кабины. В отверстия установить противошумные втулки. | 42-9775 351054-S7 351450-S7 | 2 2 2 | Гаечный ключ 20 мм |
| 14 | Установить на нижние концы оболочек тяг 42-9775 две зажимные лапки 42-115610, закрепив их винтами 27978-S7 с гайками А-21666-S4. | 42-115610 27978-S7 А-21666-S4 | 2 2 2 | Отвертка 150 мм, пассатики, гаечный ключ 11 мм |
| 15 | Установить кронштейн 42-115605 тяги управления дроссельной заслонки пускового карбюратора, закрепив его к подогревателю болтом крепления подогревателя к выхлопной трубе. Установить ось М-9424 промежуточного рычага и промежуточный рычаг 42-115615; соединить промежуточный рычаг с рычагом дроссельной заслонки карбюратора тягой 42-115625 (рис. 22); | 42-115605 42-115615 42-115625 М-9424 А-23516 26000-S А-22095-S4 | 1 1 1 1 2 1 2 | Гаечный ключ 13 мм |

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|---|--|--|------------------|------------------------|
| 16 | рычаг и тягу зашплинтовать шплинтами А-23516 и 26000-S, надев на тягу шайбы А-22095-S4. Установить кронштейн тяги воздушной заслонки пускового карбюратора 42-115630, закрепив его к корпусу (фланцу) пускового карбюратора. | 42-115630 | 1 | Отвертка 150 мм |
| 17 | Продеть оболочку тяги управления дроссельной заслонки 42-9775 (левой по ходу автомобиля) в кронштейн тяги 42-115605 и закрепить ее. Проволоку тяги укрепить в зажиме промежуточного рычага 42-115615 дроссельной заслонки пускового карбюратора. | — | — | Отвертка 150 мм |
| 18 | Продеть оболочку тяги управления воздушной заслонкой 42-9775 (правую по ходу автомобиля) в кронштейн тяги 42-115630 и закрепить ее. Проволоку тяги укрепить в зажиме рычага воздушной заслонки пускового карбюратора. | — | — | Отвертка 150 мм. |
| Установка раздувочного вентилятора | | | | |
| 1 | Установить на кронштейн вентилятора с правой стороны автомобиля раздувочный вентилятор в сборе 42-111400, подложив под мотор вентилятора войлочную прокладку 42-112030 и закрепив вентилятор в сборе к кронштейну стальной лентой 42-112010 со стяжным болтом 42-112035. | 42-111400 42-112030 42-112010 42-112035 | 1 1 1 1 | Отвертка 250 мм |

Продолжение

| № опер. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|---------|---|--|----------------------------|---|
| 2 | Соединить боковой патрубок вентилятора с промежуточной трубой газопровода резиновым шлангом и закрепить хомуты. | — | — | Отвертка 200 мм |
| 3 | Соединить отводящую трубу вентилятора 42-111130 с верхним патрубком вентилятора резиновым шлангом 42-111085 и закрепить два хомута 288017-П8. Верхний конец отводящей трубы прикрепить при помощи приваренной к трубе скобы к козырьку кабины болтом 201454-П4 с гайкой 250765-П4 и пружинной шайбой 252135-П2. | 42-111130 42-111085 288017-П8 201454-П4 250765-П4 252135-П2 | 1 1 2 1 1 1 | Отвертка 200 мм, гаечный ключ 12 мм |
| 4 | Просверлить в правой боковой стенке кабины два отверстия — для прохода тяги (троса) ручного управления заслонки вентилятора диаметром 11 мм и для прохода провода к электромотору вентилятора диаметром 15 мм, как указано на рис. 23 (стр. 40). | — | — | Дрель, сверла 15 и 11 мм. керн, молоток слесарный |
| 5 | Просверлить на передней панели кабины с правой стороны два отверстия — для крепления выключателя электровентилятора диаметром 6 мм и для прохода провода электромотора диаметром 12 мм (рис. 24, стр. 40) | — | — | Дрель ручная, сверла 6 и 12 мм, керн, молоток слесарный |
| 6 | Установить на стойке правой двери кабины кронштейн тяги управления воздушной заслонкой вентилятора 42-112205, закрепив его к стойке кабины винтами 220086-П4 с гайками 250763-П4 и пружинными шайбами 252133-П2. | 42-112205 22-0086-П4 250763-П4 252133-П2 | 1 2 2 2 | Отвертка 200 мм, гаечный ключ 12 мм. |




Рис. 23. Схема расположения отверстий на правой панели кабины для монтажа провода к электромотору вентилятора и для прохода троса к воздушной заслонке вентилятора




Рис. 24. Схема установки выключателя электромотора вентилятора на передней панели кабины

| № опера. | Наименование операции | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
|----------|---|---|---------------------------------|--|
| 7 | Поставить тягу (трос) ручного управления заслонкой вентилятора 42-112210, пропустив ее через отверстие в кронштейне тяги 42-112205; установить противовесную трубку А-17523 в отверстие правой боковой стенки кабины; пропустить трос через трубку и укрепить конец оболочки троса к кронштейну вентилятора лапкой 42-115610 с болтом 201201-П4 и гайкой 250508-П4. Тягу укрепить в кронштейне гайкой 351054-S4 с шайбой 351450-S2. | 42-112210 A-17523 42-115610 201201-П4 250508-П4 351054-S4 351450-S2 | 1 1 1 1 1 1 2 | Гаечный ключ 12 мм |
| 8 | Установить на ось заслонки вентилятора рычаг 42-115110 в сборе и укрепить нижний конец проволоки тяги в зажиме рычага заслонки | 42-115110 | 1 | Отвертка 150 мм |
| 9 | Провести электропровод 42-116115 от клеммы стартера к выключателю вентилятора, укрепив его к кабине скобой А-14577 с болтом 26451-S4 гайкой 25155-S4 и шайбой 25658-S2. | 42-116115 A 14577 26451-S4 25155-S4 25658-S2 | 1 1 1 1 1 | Гаечные ключи 12 и 14 мм |
| 10 | Провести электропровод 42-116130 от выключателя вентилятора к электромотору вентилятора, укрепив его к кабине скобой А-12577 с винтом А-20439-S7, гайкой А-21632-S7 и шайбой А-22164-S2. В отверстия передней панели и боковой стенки кабины установить две противовесные втулки А-14567. | 42-116130 A 12577 A-20439-S7 A-21632-S7 A-22164-S2 A-14567 | 1 2 1 1 1 1 | Отвертка 150 мм, пассатижи, гаечный ключ 11 мм |

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К РАБОТЕ И ПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОД

| № опер. | Наименование операции | Окончание | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|
| | | № деталей | Колич. | Необходимый инструмент |
| 11 | Установить на передней панели кабины выключатель вентилятора 42-116105, закрепив его к панели винтами 27735-S4 с гайками A-21572-S4 и шайбами 25655-S2, и включить его в электросеть. | 42-116105 27735-S4 A-21572-S4 25655-S2 | 1 2 2 2 | Отвертка 150 мм, пассатики |
| 12 | Установить на мотор вентилятора кожух 42-112040, укрепить его к мотору тремя болтами 201416-П4 с шайбами 252134-П4. | 42-112040 201416-П4 252134-П4 | 1 3 3 | Гаечный ключ 11 мм |
| Установка грузовой платформы | | | | |
| 1 | Установить на шасси автомобиля укороченную грузовую платформу. | — | — | — |
| 2 | Закрепить грузовую платформу к раме автомобиля шестью стремянками AA-120651, AA-120652, AA-120653-А, поставив шесть подкладок AA-120656, шесть накладок AA-120654 и шесть распорок AA-120657, AA-120659, AA-120663 и AA-120664. Стремянки затянуть гайками и контргайками. | AA-120651 AA-120652 AA-120653-А AA-120656 AA-120654 AA-120657 AA-120659 AA-120663 AA-120664 | 2 2 2 6 6 2 2 1 1 | Молоток слесарный, гаечный ключ 22 мм |
| Остановка аккумулятора | | | | |
| 1 | Установить на машину стандартный аккумулятор ГАЗ, укрепив его двумя скобами с гайками. | A-14301 | 1 | Гаечный ключ 18 мм |
| Примечание. Если имеется возможность, то вместо стандартного аккумулятора на переоборудуемый автомобиль следует устанавливать новый емкостью 112 амперчасов (типа ЗИС) с предварительным расширением кронштейна аккумулятора под размер нового аккумулятора. | | | | |

42

После того как машина смонтирована и проверена, приступают к подготовке ее к работе и пуску двигателя в ход. Для этого необходимо:

1. Заправить смазкой двигатель, коробку передач, главную передачу, рулевой механизм и все прочие места в соответствии с картой смазки.
2. Заправить машину водой и бензином.
3. Засыпать через верхний загрузочный люк газогенератора древесный уголь до начала цилиндрической части бункера.
4. Заполнить древесным углем через зольниковый люк пространство вокруг юбки топливника (дополнительную восстановительную зону).
5. Заправить газогенератор чурками наполовину емкости бункера.
6. Смочить кольца Рашига в тонком очистителе, залив через верхний люк полведра чистой воды.
7. Открыть заслонку вентилятора, закрыть воздушную и дроссельную заслонки смесителя и включить электровентилятор.
8. Вставить в газогенератор через отверстие футерки зажженный факел. Через 10—15 мин. проверить готовность газа, поджигая его спичкой у выхода отводящей трубы вентилятора.
9. Если газ готов, выключить электровентилятор, закрыть заслонку вентилятора, включить зажигание и запустить двигатель в ход на газе стартером. Дроссельная и воздушная заслонки карбюратора должны быть при пуске закрыты, манетки опережения зажигания и дроссельной заслонки смесителя должны находиться в

среднем положении: рабочее же положение воздушной заслонки смесителя определяется перемещением манетки вверх и вниз до первых вспышек в цилиндрах двигателя.

10. После прогрева двигателя прошуровать топливо в бункере и догрузить газогенератор чурками.

В некоторых случаях при эксплоатации газогенераторных машин (неисправность стартера, разрядка аккумулятора и т. д.) запуск двигателя может производиться на бензине вручную. После запуска, используя всасывающее действие поршней двигателя, разжигают газогенератор и затем переводят двигатель на газ.

При работе на бензине двигателю не следует давать больших оборотов.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА ГАЗОГЕНЕРАТОРНОМ АВТОМОБИЛЕ

1. Обкатку газогенераторного автомобиля после капитального ремонта необходимо производить аналогично бензиновым автомобилям, доводя до нормальных скорость движения и нагрузку в течение первых 1000 км пробега.

2. При движении автомобиля под уклон не следует выключать двигатель. При длительных спусках можно выключить двигатель, включив вентилятор.

3. При переключении передач нужно давать несколько больший разгон, чем на бензиновом автомобиле.

4. Опережение зажигания должно устанавливаться более раннее, так как газовая смесь горит медленнее, чем бензиновая.

5. Загрузку топлива следует производить через 50–60 км, не допуская понижения уровня топлива в газогенераторе более чем на $\frac{2}{3}$ высоты бункера.

При эксплоатации в зимних условиях необходимо придерживаться следующих правил:

1) газогенераторный автомобиль ставить в отепленный гараж; при отсутствии гаражей оборудовать площадки для безгаражного хранения машин;

2) для пуска двигателя употреблять бензин хорошего качества;

3) перед запуском двигателя заливать в радиатор горячую воду и в картер двигателя подогретое масло; обогревать всасывающую трубу двигателя тряпками, смоченными в горячей воде.

4) утеплять вертикальный очиститель специальным капотом;

5) пускать в ход двигатель на бензине вручную;

6) употреблять топливо влажностью не выше 20% абс.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА ЗА ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ

Уход за двигателем и шасси газогенераторного автомобиля ГАЗ-42 ничем не отличается от ухода за двигателем и шасси бензинового автомобиля ГАЗ-АА.

Уход за агрегатами газогенераторной установки в основном заключается в следующем.

Ежедневно необходимо проверять:

1. Крепление газогенератора и вертикального очистителя к поперечным балкам.

2. Прочность сварочных швов у опорных лап газогенератора и вертикального очистителя.

3. Крепление фланца корпуса газогенератора с фланцем бункера и крышкой.

4. Крепление корпусов горизонтальных очистителей к поперечинам рамы.

5. Состояние асBESTовых и резиновых прокладок между фланцами и крышками люков, плотность шланговых соединений и затяжку хомутиков, крепящих шланги к трубопроводам.

6. Возможность беспрепятственного слива конденсата из тонкого очистителя через сливную трубку.

Периодичность чистки агрегатов газогенераторной установки зависит от породы и качества применяемого топлива. Практикой установлены следующие средние нормы пробега машин ГАЗ-42 между чистками отдельных агрегатов установки:

а) чистка зольника через 900—1000 км;
б) смена угля в зоне восстановления через 1000 км;
в) добавление угля в зону восстановления через 400—450 км;

г) чистка горизонтальных очистителей через 600—700 км;

д) чистка трубопроводов, вентилятора, смесителя и тонкого очистителя через 6—7 тыс. км. (кольца Рашига промываются водой из брандспойта);

е) чистка поддона тонкого очистителя через 1000—1200 км.

Через 10000—12000 км. пробега машины необходимо производить капитальный осмотр и очистку газогенератора с полной его разборкой.

После пробега 1000—1200 км нужно смазывать валик заслонки вентилятора, а после 1200—1500 км—валики заслонок смесителя.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ И ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ¹⁾

| Причины | Устранение |
|---|---|
| Вентилятор не работает (крыльчатка не вращается) | |
| а) Примерзла крыльчатка вентилятора | Отогреть горячей водой. |
| б) Крыльчатка проворачивается на валу | Проверить целость штифта в ступице крыльчатки вентилятора. Укрепить крыльчатку Очистить от смолы |
| в) Засмоление крыльчатки и кожуха вентилятора | Проверить на лампочку наличие напряжения на клеммах мотора |
| г) Обрыв провода или отсутствие контакта | Обследовать проводку и устранить повреждение Продуть коллектор |
| д) Загрязнение угольной пылью коллектора и щеткодержателей | Сменить мотор |
| е) Обрыв или короткое замыкание в обмотках электромотора | |
| Вентилятор работает, но не развивает необходимого числа оборотов | |
| а) Разряжен аккумулятор | Проверить плотность электролита. Поставить аккумулятор на зарядку |
| б) Плохой контакт | Проверить проводку |
| в) Частичное короткое замыкание в обмотках электромотора | Сменить мотор |

¹⁾ По материалам из книги „Газогенераторный автомобиль ЗИС-21“, Каталогиздат, 1940 г.

Причины

Устранение

Вентилятор работает хорошо, но газ из патрубка вентилятора выбрасывается толчками

- а) В кожух вентилятора попадает вода
- б) Крыльчатка неплотно сидит на валу электромотора

Удалить воду

Укрепить крыльчатку

Вентилятор работает хорошо, но воздух не засасывается в газогенератор

- а) Присмолилась или заедает заслонка обратного клапана
- б) Вентилятор засасывает посторонний воздух, помимо обратного клапана газогенератора

Очистить заслонку от смолы и устраниТЬ заедание

Проверить, хорошо ли закрыты крышка загрузочного люка, люки газогенератора, вертикального и горизонтальных очистителей

УстраниТЬ прочие подсосы воздуха через неплотности шланговых соединений или поврежденные места трубопроводов

Вентилятор работает хорошо, но газ отсасывается слабо (пламя факела слабо втягивается в газогенератор)

- а) Засорена установка

Очистить установку. Для быстрого выявления засорения поочередно открывают крышки люков (начиная от газогенератора) при работающем вентиляторе. Если после открытия какого-либо отверстия поступление газа заметно улучшается, то это указывает на то, что забитое место находится между последними отверстиями. Необходимо немедленно очистить указанное место и устраниТЬ засорение.

Причины

Устранение

б) Не открыта полностью заслонка вентилятора

в) Уплотнен уголь в топливнике

г) Забита горловина топливника кусками шлака и посторонними предметами

Проверить, не заедает ли трос, валик заслонки и зажим проволоки троса. Смазать валик, шарнир и проволоку троса

Осторожно разрыхлить уголь в топливнике

Очистить топливник и загрузить свежим углем

При пробе газ не горит

а) Подсосы воздуха в газогенераторе, прогар топливника

б) В газогенераторе образовался свод (зависание топлива) благодаря выгоранию чурок во время длительной стоянки или применению чурок слишком крупного размера

Затянуть футерку и устраниТЬ прочие подсосы воздуха. Заварить или сменить топливник

Прошуровать топливо в газогенераторе. Применять древесные чурки рекомендуемого размера

Газ долго не загорается или быстро гаснет

а) Отсырел древесный уголь

б) Слишком сырье чурки

в) В газогенераторе образовался свод из-за применения слишком крупных чурок

Не загружать древесные чурки в горячий газогенератор перед продолжительной стоянкой

Применять чурки влажностью не выше 20% абе.

В целях просушки их открыть на несколько минут крышки загрузочного и зольникового люков газогенератора

Прошуровать топливо в бункере. Избегать употребления чурок большого размера

| Причины | Устранение |
|---------|------------|
|---------|------------|

Газ долго не горит или горит бледноголубым пламенем.
Пламя неустойчиво, легко гаснет

а) В газогенераторе образовался свод из-за применения крупных чурок

б) В топливнике имеются посторонние предметы

в) Прогар топливника или трещина

Двигатель не запускается, несмотря на хорошее качество газа

а) Газ сильно разбавляется воздухом

б) Неправильно установлены заслонки воздуха и газа смесителя

в) Стартер проворачивает двигатель со слишком низким числом оборотов

г) Неправильно установлено зажигание

д) Перепутаны провода к свечам

е) Слишком большие зазоры между электродами свечей

ж) Сырость или грязь на внешней части свечей

з) Пробит изолятор свечи

и) Короткое замыкание в свече из-за загрязнения электродов или внутренней части изолятора

к) Пробит провод высокого напряжения

Прошуровать топливо в бункере
Избегать применения крупных чурок

Очистить камеру горения и загрузить новым топливом

Заменить топливник или устранить повреждение

Устранить поступление постороннего воздуха. Проверить, закрыты ли заслонка вентилятора, заслонки газа и воздуха карбюратора

Установить правильно заслонки

Проверить, не разряжен ли аккумулятор. Поставить аккумулятор на зарядку

Проверить опережение зажигания и установить правильно

Присоединить провода правильно

Проверить зазоры щупом и отрегулировать

Вытереть изоляторы свечей сухой чистой тряпкой

Сменить свечу

Промыть свечу

Сменить провод или изолировать пробитое место.

| Причины | Устранение |
|---------|------------|
|---------|------------|

Двигатель запускается на газе, но сразу глохнет

а) Неправильная регулировка состава рабочей смеси газа с воздухом (бедная или богатая смесь)

б) Плохой газ

в) В газогенераторе образовался свод

г) Уплотнен древесный уголь в камере горения или образовался шлак

д) Сырые свечи. Двигатель засосал воду (слишком влажный газ)

е) Подсосы воздуха через прокладку всасывающего коллектора

ж) Засорена система очистки

Отрегулировать положение заслонки воздуха смесителя

Продолжить раздувку вентилятором

Прошуровать топливо

Прошуровать уголь. Удалить шлак из камеры горения. В случае необходимости сменить уголь

Вывернуть свечи и просушить

Провернуть несколько раз двигатель при снятых свечах

Подтянуть болты коллектора или поставить новую прокладку

Очистить систему

Двигатель запускается на газе, но плохо тянет

а) Неправильно установлена заслонка воздуха смесителя

б) Засорена установка

в) Сырые чурки (газ содержит много водяного пара)

г) Подсосы воздуха через люки газогенератора, очистителей и т. д.

д) Поврежден топливник, бакер или кожух газогенератора

е) Недостаток угля в восстановительной зоне

Отрегулировать положение заслонки

Очистить

Очистить газогенератор и загрузить древесными чурками влажностью не выше 20% асб.

Устраниить неплотности

Закрыть дроссельную заслонку карбюратора

Исправить дефекты или заменить указанные детали новыми

Добавить уголь

Причины

Устранение

Мощность двигателя при работе на газе падает

- а) Зависание топлива в газогенераторе
- б) Слишком малое наполнение цилиндров двигателя вследствие загрязнения установки

Прошуровать топливо

Очистить установку

Стрельба во всасывающем коллекторе двигателя при работе на газе

- а) Неправильно установлено зажигание
- б) Перегрев свечей, вызывающий преждевременное воспламенение рабочей смеси
- в) Неплотно прикрываются всасывающие клапаны. Неправильно установлены зазоры
- г) Бедная рабочая смесь

Проверить и отрегулировать установку зажигания

Перевести двигатель на малые обороты и дать свечам охладиться

Притереть клапаны и отрегулировать зазоры

Устранить подзосы воздуха

Стрельба в глушителе двигателя

- а) Неполностью закрываются выпускные клапаны. Загрязнено седло клапана
- б) Слишком большие зазоры между электродами свечей
- в) Поврежден провод или свеча
- г) Слишком богатая смесь

Прочистить или притереть клапаны

Проверить и отрегулировать зазоры

Сменить дефектные детали

Отрегулировать положение воздушной заслонки смесителя

Причины

Устранение

Вспышки в газогенераторе

- а) Во время загрузки топлива крышку оставляют долго открытой
- б) Поступление воздуха через повреждения крышки загрузочного люка или корпуса газогенератора

в) Пропускает воздух уплотняющий асbestosовый шнур загрузочного люка вследствие неплотного прилегания или уменьшения натяжения пружины

г) Недостаточно провентилирована газогенераторная установка перед розжигом

д) В газогенератор были засосаны пары бензина

После того как крышка открыта, возможно быстрее загружать топливо и немедленно закрывать крышку

Заварить поврежденные места или сменить детали

Правильно установить уплотняющий asbestosовый шнур. В случае необходимости сменить

Перед розжигом необходимо включить вентилятор для отсоса газа из установки

Пользоваться для пропитки факела маслом или грязным керосином

Большой расход чурок

- а) Сырые или гнилые чурки Много чурок мягкой породы
- б) Неправильная регулировка состава рабочей смеси газа с воздухом

Применять чурки, рекомендуемые по инструкции

Проверить работу управления заслонками смесителя и правильно отрегулировать состав смеси

Большой расход древесного угля

- б) Гнилые чурки Много чурок мягкой породы

Применять чурки хорошего качества

Причины

Устранение

б) Пропускают воздух крышки смотрового и зольникового люков и футерка

в) Поврежден топливник или корпус газогенератора

Засмоление смесителя и двигателя

а) Поврежден топливник или бункер

б) Плохо выжженный древесный уголь

в) Слишком крупные чурки

г) Слишком поздно загружены чурки

д) Длительная работа на холостом ходу

Устранить подсосы воздуха

Устранить подсосы воздуха заваркой. Сменить дефектные части

Исправить дефекты или заменить указанные детали новыми. Пользоваться хорошо выжженым углем

Применять чурки рекомендуемого размера

Загружать чурки регулярно

Работать на малых оборотах не более 15—20 минут

Перегрев корпуса газогенератора

а) Смотровой и зольниковый люки пропускают воздух

б) Подсосы воздуха у футерки

в) Уплотнен древесный уголь в восстановительной зоне и образовался канал, что вызывает односторонний отбор газа

г) Имеется трещина в бункере или кожухе

Устранить подсосы воздуха правильной установкой прокладок и выпрямлением покоробившихся опорных поверхностей фланцев люков

Затянуть футерку; в случае необходимости сменить поврежденную прокладку

Разрыхлить уголь, при необходимости сменить его

Устранить повреждение заваркой или сменить дефектные детали

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ТОПЛИВО

Правильная работа газогенераторного автомобиля в большой степени зависит от употребляемого топлива. Для нормальной работы двигателя древесное топливо, предназначенное для получения газа, должно удовлетворять следующим основным требованиям:

1) оно должно быть заготовлено в виде чурок с размерами сторон $40 \text{ мм} \times 50 \text{ мм} \times 50 \text{ мм}$; отклонения по основным размерам допустимы до 20% в ту или другую сторону;

2) древесные чурки не должны быть засорены посторонними примесями — песком, землей, камнями, щепой, опилками и пр.;

3) абсолютная влажность чурок должна быть в пределах 15—20%.

Чурки могут заготавливаться из лиственных и хвойных пород древесины. При возможности выбора предпочтение должно отдаваться твердым породам, дающим при получении газа более твердый уголь и уменьшающим количество угольной мелочи и золы.

Древесина, идущая на заготовку чурок для газогенераторов, не должна иметь гнили, так как такая древесина не дает угля, имеет небольшую калорийность, образует плохой газ и быстро забивает очистительную систему.

Другие пороки древесины — трещины, красина, ложное ядро могут допускаться.

Применять чурки выше указанного размера не рекомендуется. Они могут вызвать зависание топлива в бункере, вследствие чего будет нарушено нормальное получение газа.

Не рекомендуется также применять очень мелкие чурки, которые создают излишнее сопротивление проходу газа.

Форма чурок может быть неправильная и неодинаковая.

Применение в газогенераторе более влажного топлива, чем было указано, уменьшает мощность двигателя и, следовательно, тяговое усилие автомобиля. Увеличение со-

держания влаги в чурках может привести, кроме того, к засмолению двигателя. В газогенераторе при большом количестве водяных паров снижается температура в камере горения, вследствие чего смола, выделяющаяся при сухой перегонке топлива в бункере, полностью не сгорает и частично проходит в систему очистки газогенераторной установки и в двигатель.

Особенно сильное влияние на работу двигателя чрезмерная влажность чурок оказывает в зимнее время.

Содержание влаги в чурках ниже 10% абс. ухудшает работу системы очистки газогенераторной установки. В этом случае пары воды в тонком вертикальном очистителе конденсируются в незначительном количестве. Кольца Рашига не увлажняются и плохо задерживают угольную пыль.

Пересушенное топливо при употреблении вызывает также повышение температуры в зоне горения (в топливнике) газогенератора. Это может привести к более быстрому выходу из строя ответственных деталей газогенератора — бункера и топливника.

Кроме древесных чурок, при эксплуатации газогенераторных автомобилей требуется древесный уголь. Уголь засыпается в газогенератор при первоначальной его заправке, или заправке после полной очистки газогенератора для образования зоны горения и восстановления.

Древесный уголь должен быть хорошо выжженным, из здоровой древесины; плохо выжженный уголь выделяет в газогенераторе смолы.

Влажность угля не должна превышать 10—12%.

Уголь должен быть звонким, в изломе блестящим, черным с синеватым отливом.

Размеры сторон кусков древесного угля должны быть равны примерно 40 мм. Отклонения в размерах допускаются до 20%.

Уголь не должен содержать посторонних примесей (камней, земли, щепы и т. д.), а также угольной пыли и мелочи.

При возможности выбора следует отдавать предпочтение углю, выжженному из твердолиственных пород.

Эксплоатационный расход топлива для газогенераторного автомобиля ГАЗ-42, работающего в лесозаготовительных предприятиях без прицепа, определяется в 0,6 кг на один километр пробега.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ РАБОТЕ НА ГАЗОГЕНЕРАТОРНОМ АВТОМОБИЛЕ

Генераторный газ содержит до 20% окиси углерода, оказывающего вредное влияние на здоровье людей. Выделяющийся газ, кроме того, образует при смешении с воздухом легко воспламеняющуюся смесь, взрывы которой могут вызвать ожоги и пожар.

Значительную опасность в пожарном отношении и в отношении ожогов представляют также сильно нагретые агрегаты газогенераторной установки. Поэтому при эксплуатации газогенераторных машин необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не разжигать газогенератор в гараже при отсутствии надлежащей вентиляции. В гаражах иметь вытяжные зонты над газогенераторными установками для удаления газа.

2. Не допускать продолжительной работы двигателя в гараже.

3. При проверке качества газа у выходного отверстия вентилятра поджигать газ осторожно; не держать лицо под направлением потока газа.

4. Не дуться для обслуживания газогенератора лиц в одежде, пропитанной бензином, керосином и маслом.

5. Загружать газогенератор топливом производить со стороны вена, стараясь при этом не вдыхать газ, выходящий из газогенератора.

6. При разжженном газогенераторе догрузку топлива производить, как правило, на открытом воздухе и при

работающем двигателе, т. е. когда газ отсасывается из газогенератора двигателем.

7. При загрузке топлива в газогенератор, или при шуровке его через загрузочный люк, не наклонять голову над люком.

Загрузку топлива и шуровку производить в рукавицах, глаза должны быть защищены предохранительными очками.

8. Догрузку топлива производить чаще, не допуская выжига его более чем на $\frac{2}{3}$ по высоте бункера.

9. Не смотреть на близком расстоянии в зольниковый люк разожженного газогенератора и в отверстие автоматического клапана.

10. Не пользоваться открытым огнем при внутреннем осмотре отдельных агрегатов газогенераторной установки, не убедившись предварительно в отсутствии в осматриваемых агрегатах взрывчатой смеси газа с воздухом.

11. Не допускать промывки отдельных деталей газогенераторной установки бензином или керосином. Оставшиеся пары могут вызвать взрыв.

12. Не допускать попадания чурок между стенками корпуса газогенератора и стенками кабины (чурки могут воспламениться).

13. При открытии люков обязательно закрывать дверь кабины и опускать ветровое стекло.

14. При розжиге факелом вначале включать вентилятор с целью отсоса скопившихся в газогенераторе газов.

Наряду с указанными правилами все прочие правила техники безопасности, относящиеся к бензиновому автомобилю, также целиком распространяются на газогенераторный автомобиль.

Противопожарные меры при эксплоатации газогенераторных автомобилей заключаются в основном в следующем:

1. Нельзя допускать въезд газогенераторных автомобилей, не имеющих специальных противопожарных приспособлений, на территорию, где запрещено пользоваться открытым огнем.

2) Гаражи для стоянки газогенераторных автомобилей должны быть оборудованы огнетушителями и ящиками с песком и лопатами. Пол в гаражах необходимо содержать в чистоте, не разливать бензина и других легко воспламеняющихся жидкостей. Легковоспламеняющиеся материалы не должны находиться в непосредственной близости к газогенератору. Курить в гаражах категорически воспрещается. Проход между автомобилями в гаражах должен быть не менее 80 см.

3. Чистка зольника газогенератора, как правило, должна производиться в начале рабочего дня при остывшем газогенераторе. Зольник разожженного газогенератора в случае необходимости нужно чистить в таком месте, где горячие угли можно заливать водой и нет опасности возникновения пожара от падающих из зольника углей.

4. Не следует опоражнивать неостывший газогенератор.

5. При работе двигателя автомобиля нельзя заливать бензин в бачок для пускового топлива.

6. Во время эксплоатации автомобиля нужно регулярно проверять состояние изоляции проводов электрооборудования и исправность системы питания двигателя бензином (отсутствие течи в баке, бензинопроводах и т. д.).

7. Не следует допускать перевозку газогенераторными автомобилями легковоспламеняющихся материалов.

8. Гаражи для стоянки газогенераторных автомобилей должны находиться под особым наблюдением пожарной охраны.

Взаимозаменяемость элементов установки

1. Агрегаты, узлы и детали газогенераторной установки выпускаемой заводом продукции должны быть взаимозаменяемы и не требовать пригонок по месту при их замене.

2. Вся сборка газогенераторной установки и монтаж ее на шасси автомобиля ГАЗ-АА должны производиться без пригонки, что обеспечивается приемкой ОТК в процессе изготовления установки на заводе.

Герметичность элементов установки

1. Все соединения деталей и узлов установки, выполняемые сваркой, а также разъемные соединения (люки, крышки и пр.) должны обеспечивать герметичность и прочность при испытании их на избыточное давление в 0,5 ат.

2. Асbestosевые прокладки фланцевых соединений газогенераторной установки должны быть графитированы с обеих сторон.

3. Асbestosовый шнур для крышек лючков газогенератора и для крышки загрузочного люка должен плотно входить в пазы их и не выпадать из них при открывании крышек.

Примечание. Для смазки asbestosового шнура в пазах крышек и загрузочного люка к комплекту деталей газогенераторной установки прикладывается банка с графитовой пастой емкостью 0,5 кг.

4. Проверка герметичности производится сжатым воздухом и обрызгиванием мест соединений мыльной водой. При избыточном давлении 0,5 ат. не должны появляться пузыри по всей поверхности испытуемого соединения.

При испытании крышек на герметичность затяжка их должна быть обеспечена зажимами, предусмотренными конструкцией.

Контроль и приемка

1. Все агрегаты, узлы и детали газогенераторной установки не должны иметь следов небрежного изготовления—заусенцев, забоин, помятостей и других дефектов.

2. Приемка продукции производится ОТК автозавода по чертежам и техническим условиям ГАЗ.

3. Все узлы и детали, получаемые автозаводом от смежных производств, принимаются согласно техническим условиям ГАЗ.

4. Все крышки, не имеющие резьбового зажима, должны плотно зажиматься усилием руки и не требовать при этом применения дополнительных инструментов. Крышки, имеющие резьбовые зажимы, должны плотно зажиматься при помощи гаечного ключа. Резьба должна быть чистой.

Приложение 1

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-АА, ПЕРЕОБОРУДОВАННОГО ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

| | | |
|--|------|----------------|
| Грузоподъемность автомобиля | 1200 | кг |
| Максимальная мощность двигателя | 32 | л. с. |
| Полезная площадь грузовой платформы | 4 | м ² |
| Максимальная скорость движения с грузом при хорошем состоянии дороги | 55 | км/час |
| Вместимость чурок в бункере газогенератора | 45 | кг |
| Средний расход топлива в лесных условиях на 1 км пробега с грузом (без прицепа) | 0,6 | кг. |
| Средний расход древесного угля на 100 км пробега автомобиля | 0,6 | кг |
| Вес газогенераторной установки | 350 | кг |
| Общий вес груженого автомобиля | 3265 | кг |

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОСТАВКУ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ГАЗ-42 АВТОЗАВОДА ИМ. МОЛОТОВА¹⁾)

Комплектность поставки

Автозавод им. Молотова поставляет агрегаты и отдельные детали газогенераторной установки комплектно, по прилагаемой спецификации (см. приложение 3).

¹⁾ При поставке газогенераторных установок Режевским заводом Наркоммашстрома РСФСР необходимо руководствоваться техническими условиями автозавода им. Молотова.

Приложение 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

деталей и агрегатов газогенераторной установки ГАЗ-42, поставляемых в 1940 г. Режевским заводом НКМП РСФСР или Горьковским автомобильным заводом им. Молотова

| № по пор. | № деталей и агрегатов | Наименование деталей и агрегатов | | | |
|-----------|-----------------------|--|------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Количество на 1 машину | Отпускная цена в руб. и коп. | Сумма в руб. и коп. |
| 1 | 42-110000 | Газогенератор в сборе | 1 | 700-00 | 700-00 |
| 2 | 42-100500 | Горизонтальный очиститель-охладитель в сборе левый | 1 | 87-00 | 87-00 |
| 3 | 42-100600 | Горизонтальный очиститель-охладитель в сборе правый | 1 | 143-00 | 143-00 |
| 4 | 42-110700 | Вертикальный очиститель в сборе | 1 | 307-00 | 307-00 |
| 5 | 42-111705 | Балка крепления газогенератора и вертикального очистителя передняя в сборе | 1 | 12-00 | 12-00 |
| 6 | 42-111730 | Балка крепления газогенератора и вертикального очистителя задняя в сборе | 1 | 10-00 | 10-00 |
| 7 | 42-111055 | Шайба косая болта крепления газогенератора и вертикального очистителя к балкам | 14 | 0-35 | 4-90 |
| 8 | 42-111905 | Балка крепления горизонтальных очистителей-охладителей | 1 | 1-80 | 1-80 |
| 9 | 42-111000 | Труба газогенератора в сборе | 1 | 6-80 | 6-80 |
| 10 | 42-111015 | Прокладка фланца трубы газогенератора в сборе | 1 | 0-25 | 0-25 |

| № по пор. | № деталей и агрегатов | Наименование деталей и агрегатов | | | Количество на 1 машину | Отпускная цена в руб. и коп. | Сумма в руб. и коп. | |
|-----------------|-----------------------|---|------------|-------------|------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| | | | Количество | на 1 машину | | | | |
| 11 | 42-111040 | Труба левого горизонтального очистителя-охладителя | 1 | 3-60 | 3-60 | | | |
| 12 | 42-111044 | Подушка трубы левого горизонтального очистителя (деревянная) | 1 | - | - | | | |
| 13 | 42-111065 | Труба правого горизонтального очистителя-охладителя | 1 | 4-80 | 4-80 | | | |
| 14 | 42-111045 | Подушка трубы правого горизонтального очистителя (деревянная) | 1 | - | - | | | |
| 15 | 42-111055 | Шайба косая под гайку стремянки крепления трубы правого и левого горизонтальных очистителей | 4 | 0-35 | 1-40 | | | |
| 16 | 42-111070 | Труба вертикального очистителя в сборе | 1 | 8-60 | 8-60 | | | |
| 17 | 42-111015 | Прокладка фланца трубы вертикального очистителя | 1 | 0-25 | 0-25 | | | |
| 18 | 42-111090 | Горизонтальная промежуточная труба к двигателю в сборе | 1 | 7-80 | 7-80 | | | |
| 19 | 42-111130 | Отводящая труба вентилятора в сборе | 1 | 5-79 | 5-79 | | | |
| 20 | 42-112040 | Кожух мотора вентилятора в сборе | 1 | 6-60 | 6-60 | | | |
| 21 | 42-112300 | Факел для розжига с корпусом в сборе | 1 | 12-00 | 12-00 | | | |
| 22 | 42-112605 | Лом для шуровки | 1 | 2-70 | 2-70 | | | |
| 23 | 42-112610 | Кочерга | 1 | 2-40 | 2-40 | | | |
| 24 | 42-112615 | Скребок в сборе | 1 | 1-20 | 1-20 | | | |
| Всего | | | — | | — | | 1329-89 | |

Приложение 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ

деталей комплекта для переоборудования автомобиля ГАЗ-АА на твердое топливо, изготовленных автозаводом им. Молотова и смежными производствами и поставляемых Глававтотракторсбытом

| № | № деталей | Наименование деталей | Колич. на 1 ма- шину |
|----|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 42-111105 | Кронштейн крепления к раме трубы к двигателю | 1 |
| 2 | 252007-П2 | Шайба простая болта крепления к раме трубы к двигателю | 1 |
| 3 | 42-111115 | Планка крепления к раме трубы к двигателю | 1 |
| 4 | 252007-П4 | Шайба стремянки крепления передней балки | 1 |
| 5 | АА-120657 | Распорка для рамы передняя под стремянку передней балки | 4 |
| 6 | 252007-П4 | Шайба стремянки крепления задней балки | 2 |
| 7 | АА-120657 | Распорка для рамы передняя под стремянку задней балки | 4 |
| 8 | 42-112000 | Кронштейн крепления вентилятора в сборе | 2 |
| 9 | 42-112010 | Лента крепления мотора вентилятора в сборе | 1 |
| 10 | 42-112035 | Болт стяжной ленты крепления мотора вентилятора | 1 |
| 11 | 42-112205 | Кронштейн тяги ручного управления воздушной заслонкой | 1 |
| 12 | 42-112210 | Тяга ручного управления заслонкой вентилятора в сборе | 1 |
| 13 | 42-115610 | Лапка крепления троса | 1 |
| 14 | 42-112600 | Ключ футерки газогенератора | 1 |
| 15 | 42-6050 | Головка блока цилиндров | 1 |
| 16 | А-8250-В | Выпускной патрубок водяной рубашки головки блока | 1 |
| 17 | А-8255-А1 | Прокладка выпускного патрубка водяной рубашки головки блока | 1 |
| 18 | А-14577 | Скоба крепления провода от выключателя стартера к выключателю электромотора вентилятора | 2 |

| № п/п | № деталей | Наименование деталей | Колич. на 1 ма- шину |
|-------|------------|---|----------------------------|
| 19 | A-22164-S2 | Шайба винта скобы провода | 1 |
| 20 | 42-115110 | Рычаг воздушной заслонки в сборе | 1 |
| 21 | 42-9425 | Всасывающая труба газопровода | 1 |
| 22 | 42-115160 | Подогреватель бензиновой смеси | 1 |
| 23 | M-9424 | Ось промежуточного рычага управле- ния карбюратором | 1 |
| 24 | 42-9742 | Тяга от рулевого управления к акселе- ратору в сборе | 1 |
| 25 | 42-115200 | Сектор управления газом смесителя в сборе | 1 |
| 26 | 42-115220 | Рукоятка управления газом смесителя | 1 |
| 27 | 42-115215 | Кронштейн рукоятки управления газом смесителя | 1 |
| 28 | A-3541 | Рычаг рукоятки управления газом сме- сителя | 1 |
| 29 | 40-710-A | Смеситель в сборе | 1 |
| 30 | 42-115505 | Коленчатая тяга воздушной заслонки смесителя в сборе | 1 |
| 31 | 42-115510 | Кронштейн коленчатой тяги воздушной заслонки смесителя | 1 |
| 32 | 42-115525 | Кронштейн оси рычагов управления воздушной заслонкой смесителя | 1 |
| 33 | 42-115570 | Тяга воздушной заслонки смесителя с пружиной в сборе | 1 |
| 34 | 42-115600 | Щиток тяг управления пусковым кар- бюратором | 1 |
| 35 | M-17765 | Болт щитка тяг управления пусковым карбюратором | 1 |
| 36 | 42-9775 | Тяга управления газом пускового кар- бюратора в сборе | 2 |
| 37 | 42-115605 | Кронштейн тяги управления газом кар- бюратора | 1 |
| 38 | 42-115610 | Лапка тяги управления газом карбю- ратора | 1 |
| 39 | 42-115615 | Промежуточный рычаг управления газом карбюратора | 2 |
| 40 | 42-115625 | Тяга промежуточного рычага управле- ния газом карбюратора | 1 |

Продолжение

| № | № деталей | Наименование деталей | Колич. на 1 ма- шину |
|----|-----------|---|----------------------------|
| 41 | 42-115630 | Кронштейн тяги управления воздухом карбюратора | 1 |
| 42 | 42-9630 | Патрубок воздушного фильтра в сборе | 1 |
| 43 | 201543-П4 | Болт крепления фланца трубы газогенератора | 2 |
| 44 | 252137-П2 | Шайба Гровера болта фланца трубы газогенератора | 2 |
| 45 | 250811-П4 | Гайка болта фланца трубы газогенератора | 2 |
| 46 | 42-111035 | Соединительный шланг трубы газогенератора с трубой левого горизонтального очистителя-охладителя | 2 |
| 47 | 288020-П8 | Хомут крепления шланга в сборе | 1 |
| 48 | 42-111050 | Стремянка крепления трубы левого горизонтального очистителя-охладителя | 2 |
| 49 | 252136-П2 | Шайба Гровера стремянки крепления трубы левого горизонтального очистителя | 1 |
| 50 | 250810-П4 | Гайка стремянки крепления трубы левого очистителя | 2 |
| 51 | 42-111035 | Соединительный шланг трубы левого очистителя с патрубком очистителя | 2 |
| 52 | 288020-П8 | Хомут крепления соединительного шланга в сборе | 1 |
| 53 | 42-111060 | Соединительный шланг промежуточных патрубков очистителей-охладителей | 2 |
| 54 | 288023-П8 | Хомут крепления соединительного шланга в сборе | 1 |
| 55 | 42-111035 | Соединительный шланг патрубка выхода газа очистителя с трубой правого очистителя | 2 |
| 56 | 288020-П8 | Хомут крепления соединительного шланга в сборе | 1 |
| 57 | 42-111050 | Стремянка крепления трубы правого охладителя-очистителя | 2 |
| 58 | 252136-П2 | Шайба Гровера стремянки крепления трубы правого охладителя-очистителя | 1 |
| 59 | 250810-П4 | Гайка стремянки крепления трубы правого охладителя-очистителя | 2 |

Продолжение

| № | № деталей | Наименование деталей | Колич. на 1 ма- шину |
|----|-----------|--|----------------------------|
| 60 | 42-111035 | Соединительный шланг трубы очистителя с патрубком выхода газа очистителя | 1 |
| 61 | 288020-П8 | Хомут крепления соединительного шланга в сборе | 2 |
| 62 | 201543-П4 | Болт крепления фланца трубы вертикального очистителя | 2 |
| 63 | 252137-П2 | Шайба Гровера болта фланца трубы вертикального очистителя | 2 |
| 64 | 250811-П4 | Гайка болта фланца трубы вертикального очистителя | 2 |
| 65 | 42-111085 | Соединительный шланг трубы очистителя с трубой к двигателю | 1 |
| 66 | 288017-П8 | Хомут крепления соединительного шланга в сборе | 2 |
| 67 | 201540-П4 | Болт крепления к раме кронштейна трубы к двигателю | 1 |
| 68 | 252137-П2 | Шайбы Гровера болта крепления к раме кронштейна трубы к двигателю | 1 |
| 69 | 250811-П4 | Гайка болта крепления к раме кронштейна трубы к двигателю | 1 |
| 70 | 42-111110 | Хомут крепления к кронштейну трубы к двигателю | 1 |
| 71 | 205438-П4 | Болт крепления к кронштейну хомута трубы к двигателю | 1 |
| 72 | 250976-П4 | Гайка болта крепления к кронштейну хомута трубы к двигателю | 1 |
| 73 | 258024-П | Шплинт | 1 |
| 74 | 42-111110 | Хомут крепления к планке трубы к двигателю | 1 |
| 75 | 205438-П4 | Болт крепления к планке хомута трубы к двигателю | 1 |
| 76 | 250976-П4 | Гайка болта крепления к планке хомута трубы к двигателю | 1 |
| 77 | 258024-П | Шплинт | 1 |
| 78 | 42-111120 | Соединительный шланг трубы к двигателю с патрубком смесителя | 1 |
| 79 | 288017-П8 | Хомут крепления соединительного шланга в сборе | 2 |

Продолжение

Продолжение

| № | № деталей | Наименование деталей | Колич. на 1 ма- шину | № | № деталей | Наименование деталей | Колич. на 1 ма- шину |
|-----|-----------|--|----------------------------|-----|-----------|--|----------------------------|
| 80 | 42-111125 | Соединительный шланг всасывающей трубы вентилятора с патрубком вентилятора | 1 | 101 | 201456-П4 | Болт крепления охладителей | 8 |
| 81 | 288014-П8 | Хомут крепления соединительного шланга в сборе | 2 | 102 | 252135-П2 | Шайба Гровера болта крепления охладителей | 8 |
| 82 | 42-111085 | Соединительный шланг выкидного патрубка вентилятора | 1 | 103 | 250765-П4 | Гайка болта крепления охладителей | 8 |
| 83 | 288017-П8 | Хомут крепления соединительного шланга в сборе | 2 | 104 | 201518 П4 | Болт крепления кронштейна вентилятора | 4 |
| 84 | 201454-П4 | Болт крепления скобы отводящей трубы вентилятора | 1 | 105 | 252136-П2 | Шайба Гровера болта крепления кронштейна вентилятора | 4 |
| 85 | 252135-П2 | Шайба Гровера болта крепления скобы | 1 | 106 | 250513-П4 | Гайка болта крепления кронштейна вентилятора | 4 |
| 86 | 250765-П4 | Гайка болта крепления скобы | 1 | 107 | 42-112005 | Облицовка кронштейна вентилятора | 1 |
| 87 | 42-111400 | Вентилятор газогенераторной установки в сборе | 1 | 108 | 201416-П4 | Болт кожуха мотора вентилятора | 3 |
| 88 | 42-111725 | Стремянка крепления передней балки | 2 | 109 | 252134-П4 | Шайба болта кожуха вентилятора | 3 |
| 89 | 250811-П4 | Гайка стремянки крепления передней балки | 8 | 110 | 42-112030 | Подкладка под мотор вентилятора | 1 |
| 90 | 42-111740 | Стремянка крепления задней балки | 2 | 111 | 220086-П1 | Винт крепления тяги управления воздушной заслонкой | 2 |
| 91 | 250811-П4 | Гайка стремянки крепления задней балки | 8 | 112 | 252133-П2 | Шайба Гровера винта кронштейна тяги управления воздушной заслонкой | 2 |
| 92 | 201542-П4 | Болт крепления газогенератора к балкам | 8 | 113 | 250763-П4 | Гайка винта кронштейна тяги управления воздушной заслонкой | 2 |
| 93 | 252137-П2 | Шайба Гровера болта крепления газогенератора к балкам | 8 | 114 | 351450-S2 | Шайба крепления тяги ручного управления вентилятора | 1 |
| 94 | 250811-П4 | Гайка болта крепления газогенератора к балкам | 8 | 115 | 351054 S4 | Гайка крепления тяги ручного управления вентилятора | 1 |
| 95 | 201542-П4 | Болт крепления вертикального очистителя к балкам | 8 | 116 | A-17523 | Противошумная втулка | 1 |
| 96 | 252137-П2 | Шайба Гровера болта крепления очистителя к балкам | 6 | 117 | 201201-П4 | Болт крепления лапки троса | 1 |
| 97 | 250811-П4 | Гайка болта крепления очистителя к балкам | 6 | 118 | 250508-П4 | Гайка болта лапки троса | 1 |
| 98 | 201281-П4 | Болт крепления балки очистителей-охладителей к раме | 6 | 119 | A-24052 | Шпилька головки блока цилиндров (длинная) | 2 |
| 99 | 252136-П2 | Шайба Гровера болта крепления балки охладителей к раме | 4 | 120 | A-24025 | Шпилька корпуса водяного насоса | 4 |
| 100 | 250612-П4 | Гайка болта крепления охладителей к раме | 4 | 121 | 25661-П | Шайба Гровера шпильки корпуса водяного насоса | 4 |
| | | | 4 | 122 | 25005-П | Гайка шпильки корпуса водяного насоса | 4 |
| | | | 4 | 123 | 42-11275 | Соединительная пластина от дистрибутора к свече | 4 |
| | | | 4 | 124 | 42-116105 | Выключатель электромотора вентилятора в сборе | 1 |
| | | | 4 | 125 | 27735-S4 | Винт крепления выключателя электромотора вентилятора | 2 |

Продолжение

Окончание

| №/п. № | № деталей | Наименование деталей | Колич. на 1 ма- шину | № б/п. | № деталей | Наименование деталей | Колич. на 1 ма- шину |
|-----------|------------|---|----------------------------|--------|------------|---|----------------------------|
| 126 | 25655-S2 | Шайба винта крепления выключателя электромотора вентилятора | 2 | 148 | 25041-S4 | Гайка сектора управления газом смесителя | 1 |
| 127 | A-21572-S4 | Гайка винта крепления выключателя электромотора вентилятора | 2 | 149 | 25665-S2 | Шайба Гровера гайки сектора | 1 |
| 128 | 42-116115 | Провод от выключателя стартера к выключателю электромотора вентилятора | 1 | 150 | 27767-S4 | Винт кронштейна рукоятки управления газом смесителя | 2 |
| 129 | 26451-S4 | Болт скобы крепления провода от выключателя стартера к выключателю электромотора вентилятора | 1 | 151 | 25374-S4 | Гайка кронштейна рукоятки управления газом смесителя | 2 |
| 130 | 25658-S2 | Шайба болта скобы крепления провода от выключателя стартера к выключателю электромотора вентилятора | 1 | 152 | A-3545 | Пружина рукоятки управления газом смесителя | 1 |
| 131 | 25155-S4 | Гайка болта скобы крепления провода от выключателя стартера к выключателю электромотора вентилятора | 1 | 153 | A-23635 | Шпилька стопорная рычага управления смесителя | 1 |
| 132 | A-20439 S7 | Винт скобы крепления провода от выключателя стартера к выключателю электромотора вентилятора | 1 | 154 | 26502 S2 | Болт кронштейна оси рычагов управления воздушным дросселем смесителя | 2 |
| 133 | A-21632-S7 | Гайка винта скобы провода от выключателя стартера к выключателю электромотора вентилятора | 1 | 155 | 25155-S2 | Гайка болта кронштейна оси рычагов управления воздушным дросселем смесителя | 2 |
| 134 | 42-116130 | Провод от выключателя к электромотору вентилятора в сборе | 1 | 156 | 25658-S2 | Шайба Гровера болта кронштейна оси рычагов управления воздушным дросселем смесителя | 2 |
| 135 | A-14567 | Втулка противошумная провода от выключателя к электромотору вентилятора | 1 | 157 | 25663-S2 | Шайба Гровера болта щитка тяг управления пусковым карбюратором | 1 |
| 136 | 42-115165 | Прокладка пускового карбюратора | 2 | 158 | 25107-S4 | Гайка болта щитка тяг управления пусковым карбюратором | 1 |
| 137 | 42-115100 | Пусковой карбюратор „Солекс-2“ | 1 | 159 | 351450-S7 | Шайба Гровера тяги управления газом карбюратора | 2 |
| 138 | 42-115155 | Шпилька смесителя | 1 | 160 | 351054-S7 | Гайка тяги управления газом карбюратора | 2 |
| 139 | A-22215-S2 | Шайба Гровера шпильки смесителя | 2 | 161 | 27978-S7 | Винт лапки тяги управления газом карбюратора | 2 |
| 140 | 25156-S2 | Гайка шпильки смесителя | 2 | 162 | A-21666-S4 | Гайка лапки тяги управления газом карбюратора | 2 |
| 141 | 42-115155 | Шпилька пускового карбюратора | 2 | 163 | 26000-S | Шплинт промежуточного рычага управления газом карбюратора | 1 |
| 142 | A-22215-S2 | Шайба шпильки пускового карбюратора | 2 | 164 | A-22095-S4 | Шайба промежуточной тяги управления газом карбюратора | 2 |
| 143 | 25156-S2 | Гайка шпильки пускового карбюратора | 2 | 165 | A-23516 | Шплинт промежуточной тяги управления газом карбюратора | 2 |
| 144 | 42-115165 | Прокладка подогревателя | 1 | 166 | A-17523 | Втулка тяги ручного управления воздухом карбюратора | 1 |
| 145 | 26530-S2 | Болт подогревателя бензиновой смеси | 4 | | | | |
| 146 | 25660-S2 | Шайба Гровера болта подогревателя бензиновой смеси | 4 | | | | |
| 147 | 42-115170 | Прокладка смесителя | 1 | | | | |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | <i>Стр.</i> |
|---|-------------|
| Предисловие | 3 |
| Глава I. Краткое описание конструкции газогенераторной установки для автомобиля ГАЗ-42 | 4 |
| Глава II. Изменения автомобиля ГАЗ-АА при переводе на древесное топливо | 8 |
| Глава III. Подготовительные работы к переоборудованию | 13 |
| Глава IV. Демонтаж автомобиля | 15 |
| Глава V. Подготовительные работы к монтажу автомобиля и газогенераторной установки | 17 |
| Глава VI. Монтаж автомобиля и газогенераторной установки | 22 |
| Глава VII. Подготовка автомобиля к работе и пуск двигателя в ход | 43 |
| Глава VIII. Особенности работы на газогенераторном автомобиле | 44 |
| Глава IX. Основные правила технического ухода за газогенераторной установкой | 45 |
| Глава X. Неисправности газогенераторной установки и двигателя, их причины и устранение | 47 |
| Глава XI. Топливо | 55 |
| Глава XII. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при работе на газогенераторном автомобиле | 57 |
| <i>Приложение 1.</i> Краткая характеристика автомобиля ГАЗ-АА, переоборудованного для работы на твердом топливе | 60 |
| <i>Приложение 2.</i> Технические условия на поставку газогенераторных установок ГАЗ-42 автозавода им. Молотова | 60 |
| <i>Приложение 3.</i> Спецификация деталей и агрегатов газогенераторной установки ГАЗ-42, поставляемых в 1940 г. Режевским заводом НКМП РСФСР или Горьковским автомобильным заводом им. Молотова | 62 |
| <i>Приложение 4.</i> Спецификация деталей комплекта для переоборудования автомобиля ГАЗ-АА на твердое топливо, изготавляемых автозаводом им. Молотова и смежными производствами и поставляемых Глававтотракторосбытом | 64 |

15460 34